


Alternativ können Sie mehrere Ventile auch durch Schlauchleitungen miteinander verbinden. Hierzu müssen jeweils die zwei Anschlüsse "P" und die zwei Anschlüsse "T" miteinander verbunden werden.

Alternatively you can connect together the valves using additional hydraulic-hose-lines connecting the inputs "P" of each valves and "T" of each valves together.



Eine Möglichkeit dies zu tun ist die Verwendung von (separat zu erwerbenden) T- oder Y- Verbindern, Sicherungshülsen und Schlauchleitungen 4mm. Damit werden dann jeweils die zwei Anschlüsse "P" und die zwei Anschlüsse "T" der Steuerventile miteinander und dann mit der Pumpe verbunden.



One way to connect valves together using additional materials (to be bought separately) is to use T- or Y- connectors, securing-sleeves and 4mm hose. With those the inputs "P" of each valves are connected together and then with the "pressure-line" from the pump (through the filter-unit included with the hydraulic-pump). The same is done with each "T" of the valves connecting together the "returning-lines" and then back to the pump.

Eine weitere Möglichkeit (bei neueren Versionen unserer Ventile) die Ventile untereinander zu verbinden ist das rückseitige Einschrauben von zusätzlichen Einschraubnippeln (siehe dargestelltes Beispiel eines OH506A + OH502)

Die abgebildeten Materialien müssen separat erworben werden.

Another way to connect valves (of newer version) together is to use additional nipples / connections on the rear of the (existing) valve and hose-lines with securing-sleeves. (see illustrated example of a OH506A + OH502 below)

The shown materials must be bought separately



Anschlußnippel
nipples / connections
OH023

